

Recomendaciones de desinstalación

Uninstallation recommendations

Recommandations de désinstallation

Índice Index Index

Retirar tira LED Remove LED strip Retirer la bande LED	1
Retirar tira LED WOLF / COUGAR / LYNX Remove LED strip WOLF / COUGAR / LYNX Retirer la bande LED WOLF / COUGAR / LYNX	4


Retirar tira LED Remove LED strip Retirer la bande LED

1

Desconectar la tira LED de la fuente de alimentación

Disconnect the LED strip from the power supply

Débrancher le ruban LED de l'alimentation électrique




2

Despegar la tira LED del perfil tirando de ella con cuidado, nunca tirar del cable para no romper las pistas

Carefully pull the LED strip out of the profile, never pull on the cable to avoid breaking the tracks

Retirez avec précaution le ruban LED du profilé, ne tirez jamais sur le câble pour éviter de casser les pistes



***Quitar la tira con un ángulo máximo de 15° respecto el perfil**

*Remove the strip at a maximum angle of 15° to the profile

*Retirer le ruban LED à un angle maximal de 15° par rapport au profil


Retirar tira LED Remove LED strip Retirer la bande LED

3

Limpiar correctamente el perfil quitando todo el polvo y restos de cola de la tira ya despegada. La superficie debe quedar completamente seca.

Properly clean the profile by removing all dust and glue residues from the peeled off strip. The surface must be completely dry.

Nettoyez correctement le profilé en enlevant toute la poussière et les résidus de colle du ruban décollé. La surface doit être complètement sèche.




4

Colocar la nueva tira LED en el perfil

Fit the new LED strip in the profile

Installer le nouveau ruban LED dans le profilé



***Pegar la tira con un ángulo máximo de 15° respecto el perfil**

*Paste the strip at a maximum angle of 15° to the profile

*Coller le ruban en prenant un angle de pose non supérieur à 15° du profilé


Retirar tira LED Remove LED strip Retirer la bande LED

5

Conectar la tira LED a la fuente de alimentación

Connecting the LED strip to the power supply unit

Connexion du ruban au driver





Retirar tira LED WOLF / COUGAR / LYNX


Remove LED strip WOLF / COUGAR / LYNX

Retirer la bande LED WOLF / COUGAR / LYNX



- 1** **Desconectar la tira LED de la fuente de alimentación**
Disconnect the LED strip from the power supply
Débrancher le ruban LED du driver



- 2** **Prepare un destornillador y colóquelo en la parte inferior de la tira LED.**
Prepare a screwdriver and place it on the bottom of the LED strip.
Préparer un tournevis et le placer sur la partie inférieure du ruban LED.



- 3** **Mueva el destornillador hacia adelante y suelte la tira hacia arriba. Tenga cuidado de que el ángulo entre la tira LED y el perfil no sea mayor de 15°.**
Move the screwdriver forward and release the strip upwards. Make sure that the angle between the LED strip and the profile does not exceed 15°.
Déplacez le tournevis vers l'avant et dégagez le ruban vers le haut. Veillez à ce que l'angle entre le bandeau et le profilé ne dépasse pas 15°.



***Nunca tirar del cable para no romper las pistas**
***Never pull the cable to avoid breaking the tracks**
***Ne tirez jamais sur le câble pour éviter de casser les pistes**

Retirar tira LED WOLF / COUGAR / LYNX

Remove LED strip WOLF / COUGAR / LYNX

Retirer la bande LED WOLF / COUGAR / LYNX

4

Una vez que el extremo de la tira LED esté fuera, sujete ambos lados de la tira con la mano y tire de ella a lo largo del perfil lenta y ordenadamente. Asegúrese de que el ángulo entre la tira y el perfil no es superior a 15°, de lo contrario podría dañarse el interior de la placa de circuito impreso.

Once the end of the LED strip is out, hold both sides of the strip with your hand and pull it along the profile slowly and neatly. Make sure that the angle between the strip and the profile is no more than 15°, otherwise the inside of the PCB may be damaged.

Une fois que l'extrémité du neon flex est sortie, tenez-la bien et tirez tout au long du profilé lentement. Assurez-vous que l'angle formé entre la lumière et le profil ne dépasse pas 15°, sinon le PCB interne pourrait être endommagé.



5

Cuando la longitud de la luz sea superior a 2 m, asegúrese de que alguien le ayude a levantar el LED, en caso de que el gran peso de la propia tira genere un ángulo de flexión o torsión demasiado pequeño, lo que podría dañar el interior de la placa de circuito impreso.

When light length > 2m, make sure somebody helps to lift the LED, in case the heavy weight of the strip itself generates too small bending angle or twisting, which may damage inside PCB.


Lorsque la longueur du neon flex est > 2m, veuillez vous assurer que quelqu'un vous aide à soulever du neon flex, au cas où le poids du neon causerait un angle de flexion ou de torsion trop petit, ce qui pourrait endommager l'intérieur du PCB.



6

Conectar la nueva tira LED a la fuente de alimentación

Connecting the new LED strip to the power supply
Connexion du nouveau ruban LED au driver



***No envolver el cable solo con yeso adhesivo, provocará la entrada de agua**

*Do not wrap the cable with adhesive plaster only, it could let water in

*Ne pas envelopper le câble uniquement avec du plâtre adhésif, cela pourrait provoquer des infiltrations d'eau



***Usar una caja impermeable profesional o un conector impermeable para realizar el tratamiento del cable**

*Use a professional waterproof box or a waterproof connector for cable treatment

*Utiliser une boîte étanche professionnelle ou un connecteur étanche pour le traitement des câbles

***Fuente de alimentación dentro de caja estanca**

*Power supply in a watertight enclosure

*Driver dans un boîtier étanche