

DMX
DB-OR

DB-OR

Convertidor de señales de entrada analógicas a señal de salida DMX digital de 8 o 16 bits. Permite interactuar con las instalaciones digitales a través de pulsadores, sensores, etc. Compatible con nuestro LB-SOFT.

Analogue input-signal converter to 8 - or 16-bit digital DMX output signal. Enables interaction with digital installations through push buttons, sensors, etc. Compatible with our LB-SOFT.



12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20

+70°C

-10°C

DMX

ETHERNET

FC

SELV


Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10~70°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-20~85°C

Medidas

Dimensions



DMX DB-OR



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

